


# SW

## распределительная коробка

### Технические параметры

Диапазон настройки температуры	0...+40°C
Степень защиты	IP55
Максимальное сечение провода	2,5 мм <sup>2</sup>
Макс. нагрузка на клеммы	16 А
Установка	настенная
Вес	0,16 кг
Цвет	белый



**!** Распределительную коробку можно устанавливать только внутри помещений. Перед началом работ по установке распределительной коробки необходимо отключить электрическое питание. Все провода следует обжать металлическим наконечником. Тип провода и его сечение должен подбирать проектировщик.

**!** Распределительная коробка не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы сервисными или эксплуатационными службами и подлежит замене.

### Основная информация

Распределительная коробка для подключения аппаратов с 3-скоростными вентиляторами. Соединение вместе нескольких распределителей SW позволит управлять большим количеством аппаратов одновременно.

Для удобства эксплуатации максимальное рекомендуемое количество распределителей SW, подключенных вместе — 4 шт.

### Комплект поставки

- Распределительная коробка
- Техническая документация

Срок службы изделия – 5 лет.

Гарантийный срок составляет 24 месяца.

## Техническое обслуживание


Техническое обслуживание изделия должно выполняться квалифицированными специалистами.

Рекомендуемая периодичность технического обслуживания – каждые шесть месяцев.

Порядок технического обслуживания:

- проверить надежность подсоединения проводов, при необходимости протянуть;
- визуально проверить целостность корпуса;
- при необходимости протереть ветошью.

## Описание клемм



- 1 Подключение питания (230 / 50 В/Гц).
- 2-3 Подключение трехскоростного вентилятора аппарата.
- 4 Подключение последующей распределительной коробки SW.
- 5 Подключение клапана (для тепловентиляторов, воздушных завес).
- 6 Подключение дверного датчика DCm (для воздушных завес. При отсутствии датчика клеммы постоянно замкнуты, необходимо установить перемычку).
- 7-8 Подключение 3-скоростного термостата TDS, командоконтроллера AMT.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [gse@nt-rt.ru](mailto:gse@nt-rt.ru) || Сайт: <http://gvent.nt-rt.ru/>